



# Smart Terminal EN7-S02T Instrukcja instalacji

09.2020

©CBC Poland sp. z o.o.  
Wer. 1.5

## O instrukcji

Ten dokument jest krótkim przewodnikiem postępowania podczas uruchamiania i konfiguracji system. Zdjęcia i grafiki użyte w tym dokumencie służą do celów instruktażowych i mogą różnić się od aktualnej specyfikacji produktu.

Ten dokument może ulec zmianie lub aktualizacji bez uprzedniego informowania. W celu uzyskania najnowszej wersji prosimy o kontakt z Dostawcą.

## Oświadczenie o odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo produkt opisany w tej instrukcji jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje w momencie wyprodukowania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody specjalne, uboczne, przypadkowe lub pośrednie spowodowane użyciem naszego podręcznika lub produktu, w tym między innymi szkody wynikające z utraty zysków handlowych, utraty danych lub plików.



W przypadku produktu z dostępem do Internetu korzystanie z produktu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nienormalne działanie, wyciek prywatności lub inne szkody wynikające z cyberataków, oddziaływania programów wirusów lub innych zagrożeń bezpieczeństwa w Internecie. Deklarujemy udzielenie stosownego wsparcia w przypadku pojawienia się takiej potrzeby.

Obowiązujące przepisy prawne mają wpływ na podejście regulacyjne. Przed użyciem tego produktu sprawdź wszystkie odpowiednie przepisy obowiązujące w Twoim regionie, aby upewnić się, że korzystanie z niego jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Jeśli produkt jest wykorzystywany do niewłaściwych celów niezgodnych z prawem, takich jak naruszenie praw czy prywatności osób trzecich, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W przypadku wystąpienia zdarzenia lub konfliktu pomiędzy tym dokumentem i obowiązującym stanem prawnym, zastosowanie ma właściwy sąd lokalny.

# Smart Terminal – Instrukcja instalacji

## Wygląd produktu




**UWAGA: RS232/RS485 nie obsługiwane w obecnej wersji urządzenia**

# Smart Terminal – Instrukcja instalacji


## Pierwsze uruchomienie Smart Terminal ZN7-S02T

1. Podłączyć zasilanie 12VDC do urządzenia (zasilacz jest w komplecie)
2. Podłączyć urządzenie do sieci/komputera poprzez Ethernet (domyślnie ustawiony jest w DHCP)
3. Po włączeniu zasilania na ekranie terminala pojawi się adres IP urządzenia (prawy górny róg)
4. Ustawić kartę sieciową komputera do takiej samej podsięci w jakiej jest urządzenie
5. Logowanie do urządzenia odbywa się poprzez przeglądarkę IE/Mozilla Firefox/Google Chrome po wpisaniu adresu: `http://adres IP:7080`  
(Ważne! numer portu to 7080) login: admin | hasło: 12345

### Zmiana języka interfejsu



### Zmiana języka mówienia w urządzeniu oraz opcjonalne włączenie drugiego języka



# Smart Terminal – Instrukcja instalacji

Wybór informacji dźwiękowych które mają być słyszalne dla osoby mierzonej

Inteligentny Terminal		Zdjęcia	Konfiguracja	
System	Głośność	Konfiguracja głosu	Dostosowywanie głosu	
Konfiguracja systemu				
Planowany Restart	Wybierz wszystkie	<input type="checkbox"/>		
Zabezpieczenia	Brak maski	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Głośność</b>	Ustaw twarz centralnie w ramce	<input checked="" type="checkbox"/>		
Oświetlacz	Dostęp przyznany	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sieć	Nienormalna temperatura	<input checked="" type="checkbox"/>		
Identyfikacja twarzy	Normalna temperatura	<input checked="" type="checkbox"/>		
Temperatura	<b>Zapisz</b>			
Sprawdzanie personelu				

Dodawanie własnych plików dźwiękowych dla poszczególnych komunikatów głosowych w dowolnych językach

Inteligentny Terminal		Zdjęcia	Konfiguracja	
System	Głośność	Konfiguracja głosu	Dostosowywanie głosu	
Konfiguracja systemu				
Planowany Restart	Język	English		
Zabezpieczenia	Dostosowywanie treści	Brak maski	<input type="button" value="Usuń"/>	
<b>Głośność</b>	Plik		<input type="button" value="Przełóżaj"/>	<input type="button" value="Wczytaj"/>
Oświetlacz				
Sieć				
Identyfikacja twarzy				
Temperatura				
Sprawdzanie personelu				

**UWAGA: Pliki dźwiękowe muszą być w formacie .wav, a maksymalna ich długość to 2 sekundy.**

# Smart Terminal – Instrukcja instalacji

Włączanie i wyłączanie funkcji zapisywania pomiarów i zdjęć w pomiarach (zaznaczone = włączone)

**Inteligentny Terminal**      Zdjęcia      **Konfiguracja**      Zarządzaj      Konfiguracja ekranu      Zdjęcie

System      Info. Wersji      Data      DST      Zarządzaj      Konfiguracja ekranu      **Zdjęcie**

**Konfiguracja systemu**

- Planowany Restart
- Zabezpieczenia
- Głośność
- Oświetlacz

Sieć

Identyfikacja twarzy

Temperatura

Sprawdzanie personelu

Przechowuj dane:

Zapisuj zdjęcia:

Czas retencji danych

Ustaw czas retencji: Bez limitu

- Bez limitu
- Bez limitu
- Ustaw czas retencji**

Zapisz

Włączenie wykrywania maski, sterowanie zachowaniem przełącznika bez potencjałowego oraz zmiana trybu mierzenia szybki(mniej dokładny)/normalny(maksymalna dokładność)

**Inteligentny Terminal**      Zdjęcia      **Konfiguracja**      Zarządzaj      Konfiguracja ekranu      Zdjęcie

System      Info. Wersji      Data      DST      Zarządzaj      Konfiguracja ekranu      **Zdjęcie**

**Identyfikacja twarzy**

- Konfiguracja systemu
- Planowany Restart
- Zabezpieczenia
- Głośność
- Oświetlacz
- Wiegand

Sieć

**Identyfikacja twarzy**

- Temperatura
- Temperatura
- Sprawdzanie personelu

Przepuść osoby nieznanne

Detekcja maseczki

Wyświetlanie informacji

Czasowa aktywacja NO/NC: 4000  (milisek.)

Tryb przełącznika: Normalnie

Postać: Close

Mapa cieplna : Otwarty

Dystans pomiaru: 1.5m

Tryb Weryfikacji: Weryfikacja Twarzy

Tryb pomiaru temperatury: Szybko

Zapisz

# Smart Terminal – Instrukcja instalacji

Włączenie funkcji wykrywania temperatury, ukrycia wyników pomiarów oraz akceptacji pomiarów poniżej 35 stopni Celcjusza.

The screenshot shows the 'Konfiguracja' (Configuration) menu with the 'Temperatura' (Temperature) sub-menu selected. The left sidebar contains the following items: System, Sieć, Identyfikacja twarzy, Temperatura, and Sprawdzanie personelu. The main content area is titled 'Temperatura' and includes the following settings:

- Pomiar temperatury:
- Akceptuj niską temperaturę:
- Zapis wyników pomiaru:
- Kompensacja temperatury:  Zakres kompensacji -5.00~5.00
- Temperatura alarmowa:  °C

A red 'Zapisz' (Save) button is located at the bottom of the configuration area.

Przy wyłączonej funkcji „Akceptuj niską temperaturę” urządzenie pokazuje na czerwono „Niska temperatura” wydaje odpowiedni komunikat dźwiękowy oraz nie wysterowuje przełącznika. Włączonej funkcji urządzenie traktuje takie pomiary jako temperaturę normalną, jedynie na ekranie jest informacja na zielono „Niska temperatura”

## Aktualizacja firmware’u urządzenia

The screenshot shows the 'Zarządzaj' (Manage) menu with the 'Aktualizacja' (Update) sub-menu selected. The left sidebar contains the following items: System, Sieć, Identyfikacja twarzy, Temperatura, and Sprawdzanie personelu. The main content area is titled 'Aktualizacja' and includes the following settings:

- Restart systemu:
- Firmware:
- Uwaga: Aktualizacja będzie trwać ok. 1-10 minut. Nie wyłączaj w tym czasie zasilania! Urządzenie zrestartuje się automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
- Ręczna aktualizacja online:
- Postęp pobierania:
- Uwaga: Proces aktualizacji trwa 1-10minut. Nie wyłączaj w tym czasie zasilania. Urządzenie zrestartuje się automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
- Automatyczna aktualizacja online: Bieżąca wersja jest aktualna. Tygodniowo  Śro

A red 'Zapisz' (Save) button is located at the bottom of the configuration area.

**UWAGA:** Wraz z wgraniem firmware’u EN7-S02T\_P4\_V20.3.38.5 w urządzeniu pojawią się nowe zakładki. Nie są one aktywne w tej wersji urządzenia.

Po aktualizacji logowanie do urządzenia jest bez wpisywania portu. Należy się zalogować, przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Po tej czynności logowanie przebiega jak dawniej. Aby móc podłączyć urządzenie do SDP2000 v.2.3.3.8 należy w EN7-S02T wyłączyć HTTP

**CBC Poland sp. z o.o.**

01-794 Warszawa | ul. Anny German 15 | [info@cbcpoland.pl](mailto:info@cbcpoland.pl)

Tel. +48 22 633 90 90